

Herald –Sistema de aviso en cocina

Es posible configurar tanto la señal acústica como la luminosa y la acústica.

1-La modificación de la configuración se realiza manteniendo pulsado el botón MODE mientras se enciende la impresora hasta que suena un pitido corto.

2-Modificar el ajuste. Presionando el botón MODE podrá fijar el volumen de las señales sonoras, Óptico para fijar el número de flashes ligeros y Acústica para fijar el número de señales sonoras. Los modos se indican por el número de los flashes ligeros dados por el HERALD; Volumen=1 flash, Óptico=2 flashes, Acústicos=3 flashes.

Usted selecciona las distintas opciones de cada modo presionando el botón OK.

Presionando la MODE usted puede pasar a la siguiente tipo de ajuste.

3-Para grabar la configuración realizada basta con pulsar el botón MODE durante 3 segundos. Después de un pitido puede soltar el botón MODE.

4-Después de apagar la impresora y volver a encenderla se aplican los cambios grabados.